Übersicht Bedienung W8008

Im Folgenden soll eine Kurzübersicht über die Bedienung und **Handprogrammierung** des W8008 von Wex gegeben werden.

Pager einschalten


Sollte der Pager ausgeschalten sein, kann man ihn über einen langen Druck (ca. 3 Sekunden) auf die grüne Taste einschalten. Ein Druck auf eine der anderen Tasten zeigt im ausgeschalteten Zustand nur die Info "Power off"

Nach dem Einschalten werden die über die Software programmierten Infotexte sowie die ersten beiden RICs angezeigt:





Nach dem Druck auf eine beliebige Taste erscheint der "Hauptbildschirm", der auch in weiterer Folge angezeigt wird:



Die weitere Navigation vom Hauptbildschirm weg erfolgt nun über die vier Tasten:



Wählt man mit den Pfeiltasten eine Nachricht aus/springt weiter, erscheint im Hauptbildschirm eine (kleine) Vorschau des Inhaltes:



Abbildung: Vorschau Nachricht

Bevor wir uns aber den Nachrichten und deren Bearbeitung widmen, zum Menü, das über die rote Taste aufgerufen wird:



Im Menü springt man mit den beiden Pfeiltasten zum nächsten Menüpunkt, mit der grünen Taste geht man in das entsprechende Untermenü, mit der roten (oder dem Menüpunkt "Escape") verlässt man es wieder. Sollte eine Rückfrage (zB "Turn off?") kommen, wird diese mit der grünen Taste quittiert.

Menüpunkt	Screenshot	Funktion
Delete message	DELETE MESSAGE	Löscht die ausgewählte Nachricht
Delete all messages	DELETE ALL MESSAGES	Löscht alle gelesenen Nachrichten außer gelockte, s.u.)
Lock message	LOCK MESSAGE 刀⊙∈嘅紅※↔日日品	"Sperrt" die ausgewählte Nachricht (kein Löschen möglich, Schloss-Symbol als Nachricht
Choose alert	CHOOSE ALERT	8 Alarms, Vibration oder lautlos auswählen
Submenü: Alerts	STANDARD ALERT	Alarm 1-8, Beep, Beep & Vibration, Still
Time and alert	SET TIME AND ALARM	Zeit und Alarm einstellen/ein-/ausschalten
Submenü: T & A	© 20:4124nr14/03/19® \$ 00:0024nr/ SET TIME	Navigation: <- und ->, Ändern mit <mark>grün</mark> , verlassen mit <mark>rot</mark>
Set private time	SET PRIVATE TIME	Ruhezeit (Stiller Modus)
Submenü Private time	ON OFF @ 80:0024hr 80:0024hr	Navigation: <- und ->, Ändern mit <mark>grün</mark> , verlassen mit <mark>rot</mark> . Die Hülle um die Kugel bedeutet "Modus aktiviert"
Zoom	ZOOM 3	Zoom 1-3
Vibrate mode	VIBRATE MODE	Ton, Nur Vibration, Vibration und Ton
Turn pager off	TURN PAGER OFF	Pager ausschalten
Escape		Verlässt das Menü, zum Hauptbildschirm


Hinweis: Via Programmiersoftware können einzelne Menüpunkte ausgeschaltet werden.

Nachricht lesen/bearbeiten

Am Hauptbildschirm können wir mit den Pfeiltasten eine Nachricht auswählen, sehen bereits eine kurze Vorschau (Nachrichtennummer plus die ersten Buchstaben) und können diese nun mit der grünen Taste öffnen:



Wir sehen nun "in groß" die Nachrichtennummer, den Text und Empfangsdatum/-uhrzeit. Sollte die Nachricht länger als der Bildschirm sein, können wir mit der grünen Taste weiter lesen. Am Schluss muss immer Zeit und Datum erscheinen:



Wetterdaten, es geht mit der grünen Taste noch weiter (noch kein Timestamp)

Mit den Pfeiltasten können wir nun wiederum im Lesemodus eine Nachricht vor oder zurück springen, mit der roten das Bearbeitungsmenü aufrufen. Dieses Menü enthält wieder Elemente (aber weniger) wie bereits oben in der Übersicht beschrieben:



Escape – Delete message – Lock message – Zoom – Turn pager off

Überprüfung des Empfanges

Wenn man nicht weiß, ob man im Sendebereich eines DAPNET-Senders ist, kann man auf hampager.de in der Karte nachschauen.

Ob wirklich HF-Empfang besteht, kann man mit der "In-Range/Out-Range"-Funktion des Pagers überprüfen: Je nach Einstellungen (in der Programmiersoftware) wird im Einzugsgebiet eines DAPNET-Senders das Antennensymbol angezeigt bzw. außerhalb des Sendegebietes der Text "Out of range" am Bildschirm.





(**Hinweis**: Per default ist das Antennensymbol in der Programmiersoftware für "out range" vorgesehen. Heißt: Ist man NICHT im Sendegebiet, wird die Antenne als "Alarm" angezeigt. Lässt sich aber wie gesagt in der Programmiersoftware umstellen).

Gut, man weiß nun, dass man einen Sender empfängt. Aber welcher ist dies?

Dazu strahlt jeder DAPNET-Sender auf RIC 8 in regelmäßigen Abständen eine Bake ab (aktuell: Alle 10 min, vgl. https://hampager.de/dokuwiki/doku.php?id=transmittergroupspecial).

Trägt man also auf einer Adresse die RIC 8 ein (ja, wirklich genau RIC 8, NICHT 1008), dann sieht man den oder die Sender, die man empfängt.



RIC 8 aktiviert, hier auf Address 7



Empfang einer Bake des Senders OE7BSH2 (Achtung: Das Wort "Bake" wird NICHT ausgesandt, sondern wurde von mir zur leichteren Zuordnung als CAN Messages eingestellt).

Mehrfachempfang von Nachrichten

Ist man nun im Einzugsbereich mehrerer Sender, empfängt man dieselbe Nachricht natürlich auch mehrmals – DAPNET ist ja nicht bidirektional.

Ist es in der Programmier**software** (Menüpunkt "repeat message operate") entsprechend eingestellt ("Check repeat"), erkennt der Pager dies, fasst die beiden Nachrichten zusammen und ergänzt sie um den Text "Duplicate Message".



Soviel zum Handhabung des Pager.

Handprogrammierung


Ein Vorteil des W8008 ist die Möglichkeit der "Handprogrammierung". Dabei können die wichtigsten Parameter direkt am Gerät ein-/umgestellt werden und man benötigt nicht unbedingt einen Laptop/eine Programmierschale.

Den Handprogrammier-Modus erreicht man, indem man die grüne und rote Taste bei eingeschaltetem Gerät gleichzeitig länger drückt. Anschließend wird ein Passwort abgefragt (Standard "1234"), bevor man in den Programmierbereich kommt.

Anschließend kann man

- RICs aktivieren/deaktivieren
- RICs abändern
- Baudrate ändern (für DAPNET nicht nötig, fix "1200 baud")
- Polarität ändern (für DAPNET nicht nötig, immer "normal")

• Frequenz verändern (praktisch, wenn man statt der OE-Frq zB die DL-Frq braucht auf Reisen)



Weiter springen kann man mit den **Pfeiltasten**, Abänderungen mit der **roten** und **grünen** Taste. Anschließend werden mit "**Program**" die neuen Einstellungen in den Pager geschrieben.

OE7BSH, 15.3.2019, v 1.01 oe7bsh@firac.at http://pager.dstar.at